E

B's Recorder / B's CLiP

"B's Recorder GOLD5" (hereafter, B's Recorder) and "B's CLiP" are CD and DVD recording software applications developed by B.H.A Corporation.
Here, explanations are given on general information about B's Recorder and B's CLiP, the installation procedure, and how to access the online manual. Refer to the online manual concerning the detailed use of the software application (☞ page 3).

Applicable Media

- CD-R*[1] (one-time recordable CD media)
- CD-RW (rewritable CD media)

*[1] Applicable only for B's Recorder. It cannot be used for B's CLiP.

Before Installing the Software

Windows 2000

Uninstall Adaptec CD-Burning Plug-in.

1. Select [Start] - [Settings] - [Control Panel] - [Add/Remove Programs].
2. Select [Windows Media Player 7] - [Change/Remove].
3. Select [Remove Windows Media components] and select [Next].
4. Select [Adaptec CD-Burning Plug-in] from the components list, and select [Next].
5. If the [Windows Media setup is now ready to uninstall] message appears, select [Next].
6. Select [Finish] and restart the computer.

Windows XP

Select [(X:)]*[2] in [start] - [My Computer] with the right button, select [Properties] - [Recording], then delete the check mark for [Enable CD recording on this drive].
(Delete the check mark for [Enable CD recording on this drive] every time a new user is added.)

*[2] "X" is the drive letter. You can change the letter to suit your preference.

NOTE

Depending on the computer, preparatory steps may be necessary before installation. Be sure to read the Operating Instructions or Reference Manual of the computer.

Installing the Software

E

CAUTION

- Close all other software application before running the Setup program for B's Recorder and B's CLiP for added safety.
- Log on with the administrator authority.
- Take care not to lose the serial number.

① Set "B's Recorder GOLD/B's CLiP" disc in the drive.
[B.H.A setup launcher] screen will appear (allow some time for disc recognition). When the setup program will not run automatically, input [X:\Setuputil.exe]*1 in [Start]*2 - [Run] and select [OK].

Windows 2000
At the message, select [OK].

② Select [B's Recorder GOLD5] and follow the on-screen instructions.
During the course of the installation process, you will be asked to input a serial number. Input the serial number marked on the sticker and the disc.

③ Upon completion of the installation, select [Yes, I want to restart my computer now], then select [Finish]. The computer will restart.

④ Input [X:\Setuputil.exe]*1 in [Start]*2 - [Run] and select [OK].
[B.H.A setup launcher] screen will appear.

Windows 2000
At the message, select [OK].

⑤ Select [B's CLiP] and follow the on-screen instructions.
During the course of the installation process, you will be asked to input a serial number. Input the serial number marked on the sticker and the disc.

⑥ Upon completion of the installation, select [Yes, I want to restart my computer now], then select [Finish]. The computer will restart.

*1 "X" is the drive letter. You can change the letter to suit your preference.
*2 **Windows XP** : [start]

CAUTION

- You cannot eject the disc by using the eject button on the drive while the indicator ( ) is displayed on the taskbar. To eject the disc in this case, move the cursor to the indicator and right-click it to select [Eject].
  Do not eject discs in any other way except the one described above.
- When formatting a disc with B's CLiP, right-click or to select [Format]. Do not select [My computer].
  After formatting the disc, eject it then re-insert before using it.
- When settings are changed using the following method, only a user with administrator authority can make the settings:
  Select the CD drive icon or the B's CLiP icon on the Taskbar with the right button, and select [Properties] - [B's CLiP Page Settings].
- Be sure to shut down B's Recorder before logging off Windows.

Windows 2000

- If CD-R/RW media with B's CLiP format is removed while the content of that media is displayed in Explorer, the contents of the media may remain displayed in Explorer even after the media is removed. This will not affect the computer's operation. When another CD-R/RW media is inserted, the Explorer display will be updated.

Windows XP

- Do not use the Fast User Switching function.
  If this function is used, will no longer be shown on the user taskbar after the switching is complete. (If this happens, log off of Windows, and return to the original user.)

E

How to access the Online Manual

B's Recorder

Windows 2000 : Select [Start] - [Programs] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [User's Manual].

Windows XP : Select [start] - [All Programs] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [User's Manual].

B's CLiP

Windows 2000 : Select [Start] - [Programs] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [User's Manual].

Windows XP : Select [start] - [All Programs] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [User's Manual].

Information

- If B's Recorder and B's CLiP do not operate properly, we recommend carefully reading the online help file first for problems with the operating environment or operations.
  If you still cannot troubleshoot the problem, contact B.H.A (☞ described below).
- **About Copies**
  When writing to discs, make sure that you are not infringing any copyrights.
  It is illegal to copy audio CDs for non-personal use.
  When backing up software, make sure that you are not infringing any software copyrights for that product.

SUPPORT INFOMATION

Inquires about B's Recorder and B's CLiP should be made to B.H.A.
URL: http://www.bhacorp.com/
http://www.bha.co.jp/ (Japanese)

area	language	e-mail
U.S./Canada/Australia	English, French (Canada)	winntsupport@bhacorp.com
Europe	English, German, French	eurosupport@bhacorp.com
Asia	Chinese	asiasupport@bhacorp.com

DEUTSCH

B's Recorder / B's CLiP

„B's Recorder GOLD5" (nachfolgend B's Recorder genannt) und „B's CLiP" sind CD- und DVD-Aufzeichnungsprogramme, die von der Firma B.H.A entwickelt wurden.
Hier finden Sie allgemeine Informationen zu den Anwendungen „B's Recorder" und „B's CLiP", Erklärungen zum Installationsverfahren und Hinweise zum Zugriff auf das Online-Handbuch. Beziehen Sie sich für ausführliche Erklärungen zur Verwendung der Software-Anwendung auf das Online-Handbuch (☞ Seite 7).

Geeignete Medien

- CD-R*[1] (einmal bespielbare CD-Medium)
- CD-RW (wiederbeschreibbares CD-Medium)

*[1] Gilt nur für B's Recorder. Kann für B's CLiP nicht verwendet werden.

G

Bevor Sie die Software installieren

Windows 2000

Deinstallieren Sie das Adaptec CD-Burning Plug-in.

1. Wählen Sie [Start] - [Einstellungen] - [Systemsteuerung] - [Software] aus.
2. Wählen Sie [Windows Media Player 7] - [Ändern/Entfernen] aus.
3. Wählen Sie [Remove Windows Media components.] aus, und wählen Sie dann auf [Weiter].
4. Wählen Sie [Adaptec CD-Burning Plug-in] in der Komponentenliste, und wählen Sie dann auf [Weiter].
5. Falls die Meldung [Windows Media setup is now ready to uninstall] erscheint, wählen Sie auf [Weiter].
6. Wählen Sie auf [Fertig stellen], und fuhren Sie dann einen System-Neustart aus.

Windows XP

Wählen Sie mit der rechten Maustaste [(X:)]*[2] in [Start] - [Arbeitsplatz], wählen Sie [Eigenschaften] - [Aufnahme], und löschen Sie dann das Häkchen für [CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren].
(Löschen Sie das Kontrollzeichen für [CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren] jedes Mal, wenn ein neuer Benutzer hinzugefügt wird.)

*[2] „X" bezeichnet das Laufwerk. Sie können das Laufwerk nach Belieben ändern.

HINWEIS

Je nach Computer können auch Vorbereitungsschritte vor der eigentlichen Installation erforderlich sein. Lesen Sie bitte die Bedienungshinweise oder das Benutzerhandbuch des Computers, bevor Sie die Anwendung installieren.

Installation von Software

VORSICHT

- Schließen Sie aus Sicherheitsgründen alle Software-Anwendungen, bevor Sie mit dem Einrichtungsprogramm für B's Recorder und B's CLiP beginnen.
- Melden Sie sich mit der Administrator-Autorität an.
- Verlieren Sie die Seriennummer nicht.

G

① Legen Sie die „B's Recorder GOLD/B's CLiP"-Disc in das Laufwerk.
Der Bildschirm [B.H.A setup launcher] wird angezeigt (lassen Sie aber etwas Zeit für die Erkennung der Disc). Falls das Einrichtungsprogramm nicht automatisch abläuft, geben Sie [X:\Setuputil.exe]* in [Start] - [Ausführen] ein und wählen Sie [OK].

Windows 2000

Wählen Sie in der Meldung die Einstellug [OK].

② Wählen Sie [B's Recorder GOLD5] und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.
Wahrend des Installationsvorgangs werden Sie zur Eingabe der Seriennummer aufgefordert. Geben Sie die Seriennummer ein, die auf dem Aufkleber und der Disc angeführt ist.

③ Wählen Sie nach Abschluss der Installation die Einstellung [Ja, Computer jetzt neu starten], und wählen Sie dann [Fertigstellen]. Der Computer führt einen Neustart durch.

④ Geben Sie [X:\Setuputil.exe]* in [Start] - [Ausführen] ein und wählen Sie [OK].
Der Bildschirm [B.H.A setup launcher] wird angezeigt.

Windows 2000

Wählen Sie in der Meldung die Einstellug [OK].

⑤ Wählen Sie [B's CLiP] und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.
Wahrend des Installationsvorgangs werden Sie zur Eingabe der Seriennummer aufgefordert. Geben Sie die Seriennummer ein, die auf dem Aufkleber und der Disc angeführt ist.

⑥ Wählen Sie nach Abschluss der Installation die Einstellung [Ja, Computer jetzt neu starten], und wählen Sie dann [Fertigstellen]. Der Computer führt einen Neustart durch.

* „X" bezeichnet das Laufwerk. Sie können das Laufwerk nach Belieben ändern.

VORSICHT

- Sie können die Disc nicht mit Hilfe der Auswurftaste am Laufwerk auswerfen, während die Anzeige ( ) in der Taskleiste angezeigt wird. Um die Disc in diesem Fall auszuwerfen, führen Sie den Cursor auf die Anzeige und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um [Auswerfen] zu wählen.
  Versuchen Sie die Discs nicht auf andere Weise als oben beschrieben auszuwerfen.
- Beim Formatieren einer Disc mit B's CLiP klicken Sie mit der rechten Maustaste auf oder , um [Formatieren] zu wählen. Wählen Sie nicht [Arbeitsplatz].
- Nur ein Benutzer mit Administrator-Autorität kann die Einstellungen mit der folgenden Methode abändern.
  Wählen Sie das Symbol für das CD-Laufwerk bzw. das Symbol für B's CLiP in der Taskleiste mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann [Eigenschaften] - [B's CLiP Einstellungen].
- Schalten Sie den B's Recorder immer aus, bevor Sie sich von Windows abmelden.

Windows 2000

- Falls das Format einer CD-R/RW entfernt wird, während der Inhalt der entsprechende Disc in Explorer angezeigt wird, kann es vorkommen, dass der Inhalt der Disc in Explorer angezeigt bleibt, selbst nachdem die Disc ausgeworfen wurde. Der Betrieb des Computers wird davon nicht beeinflusst. Wenn eine andere CD-R/RW eingelegt wird, wird die Explorer-Anzeige aktualisiert.

Windows XP

- Verwenden Sie nicht die Benutzer-Schnellumschaltungsfunktion.
  Falls Sie diese Funktion verwenden, wird das Symbol nach Abschluss der Umschaltung nicht mehr in der Benutzer-Startleiste angezeigt. (Schließen Sie Windows in diesem Fall, und melden Sie sich erneut als Systemverwalter an.)

Zugriff auf das Online-Handbuch

B's Recorder

Windows 2000 : Wählen Sie [Start] - [Programme] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [User's Manual].

Windows XP : Wählen Sie [Start] - [Alle Programme] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [User's Manual].

B's CLiP

Windows 2000 : Wählen Sie [Start] - [Programme] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [User's Manual].

Windows XP : Wählen Sie [Start] - [Alle Programme] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [User's Manual].

Information

- Falls die Anwendungen „B's Recorder" und „B's CLIP" nicht richtig funktionieren, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Online-Hilfedatei zu lesen, um Probleme mit der Betriebsumgebung oder den Betriebsvorgängen ausfindig zu machen.
  Falls das Problem auf diese Weise nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an die Firma B.H.A (☞ unten beschrieben).
- **Über die Kopien**
  Vor der Vervielfältigung einer Datei, prüfen Sie bitte stets, ob Urheberrechte Dritter diesem entgegenstehen.

G

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Bitte wenden Sie sich mit Anfragen zu B's Recorder und B's CLiP direkt an BHA unter einer der folgenden Internet-Adressen:

URL: http://www.bhacorp.com/
http://www.bha.co.jp/ (Japanisch)

Gebiet	Sprache	e-mal
USA/Kanada/Australien	Englisch, Französisch (Kanada)	winntsupport@bhacorp.com
Europa	Englisch, Deutsch, Französisch	eurosupport@bhacorp.com
Asien	Chinesisch	asiasupport@bhacorp.com

FRANÇAIS

B's Recorder / B's CLiP

"B's Recorder GOLD5" (ci-après dénommé B's Recorder) et "B's CLiP" sont des applications logicielles de gravure de CD et de DVD développées par B.H.A. Corporation.
Les explications données ici sont des informations générales sur B's Recorder et B's CLiP, la procédure d'installation et la façon d'accéder au manuel en ligne. Reportez-vous au manuel en ligne en ce qui concerne l'utilisation détaillée de l'application logicielle (☞ page 11).

Supports applicables

- CD-R*[1] (support CD à enregistrement unique)
- CD-RW (support CD réinscriptible)

*[1] Ne s'applique qu'à B's Recorder. L'utilisation n'est pas possible avec B's CLiP.

Avant d'installer le logiciel

Windows 2000

Désinstallez le Plug-in de gravure CD Adaptec.

1. Sélectionnez [Démarrer] - [Paramètres] - [Panneau de configuration] - [Ajout/Suppression de programmes].
2. Sélectionnez [Windows Media Player 7] - [Modifier/Supprimer].
3. Sélectionnez [Remove Windows Media components] puis [Suivant].
4. Sélectionnez [Adaptec CD-Burning Plug-in] dans la liste des composants, puis sélectionnez [Suivant].
5. Si le message [Windows Media setup is now ready to uninstall] apparaît, sélectionnez [Suivant].
6. Sélectionnez [Terminer] et redémarrez l'ordinateur.

Windows XP

Sélectionnez avec le bouton droit de la souris sur [(X:)]*[2] dans [démarrer] - [Poste de travail], sélectionnez [Propriétés] - [Enregistrement], puis retirez la coche de [Activer l'écriture de CD sur ce lecteur].
(Effacez la coche de [Activer l'écriture de CD sur ce lecteur] chaque fois qu'un nouvel utilisateur est ajouté.)

*[2] "X" est la lettre du lecteur. Vous pouvez changer cette lettre selon vos préférences.

REMARQUE

Selon l'ordinateur, des opérations préparatoires peuvent etre nécessaires avant l'installation. Avant d'installer l'application, lisez toujours le mode d'emploi ou le Manuel de Référence de votre ordinateur.

F

Installation du logiciel

ATTENTION

- Par mesure de sécurité, fermez toutes les autres application logicielles avant de lancer le programme d'installation de B's Recorder et B's CLiP.
- Ouvrez une session en tant qu'administrateur.
- Prenez garde de perdre le numéro de série.

① Insérez le disque "B's Recorder GOLD/B's CLiP" dans le lecteur.
L'écran [B.H.A setup launcher] apparaît (la reconnaissance du disque prend un certain temps). Lorsque le programme d'installation ne s'exécute pas automatiquement, tapez [X:\Setuputil.exe]*[1] dans [Démarrer]*[2] - [Exécuter] et sélectionnez [OK].

Windows 2000

Lorsque le message s'affiche, sélectionnez [OK].

② Sélectionnez [B's Recorder GOLD5] et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.
Au cours de la procédure d'installation vous serez invité à saisir le numéro de série. Saisissez le numéro de série indiqué sur l'autocollant et sur le disque.

③ Une fois l'installation terminée, sélectionnez [Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant], puis sélectionnez [Terminer]. L'ordinateur redémarre.

④ Tapez [X:\Setuputil.exe]*[1] dans [Démarrer]*[2] - [Exécuter] et sélectionnez [OK].
L'écran [B.H.A setup launcher] apparaît.

Windows 2000

Lorsque le message s'affiche, sélectionnez [OK].

⑤ Sélectionnez [B's CLiP] et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.
Au cours de la procédure d'installation vous serez invité à saisir le numéro de série. Saisissez le numéro de série indiqué sur l'autocollant et sur le disque.

⑥ Une fois l'installation terminée, sélectionnez [Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant], puis sélectionnez [Terminer]. L'ordinateur redémarre.

*[1] "X" est la lettre du lecteur. Vous pouvez changer cette lettre selon vos préférences.
*[2] **Windows XP** : [démarrer]

F

ATTENTION

- Le bouton d'éjection du lecteur ne peut pas être utilisé pour retirer le disque lorsque l'icône ( ) est affichée sur la barre des tâches. Pour retirer le disque dans ce cas, déplacez le curseur sur l'icône et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner [Éjecter].
  Pour éjecter le disque procédez uniquement de la façon décrite.
- Pour formater un disque avec B's CLiP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ou pour sélectionner [Formater]. Ne sélectionnez pas le [Poste de travail].
  Avant d'utiliser un disque formaté, éjectez-le, attendez un moment puis réinsérez-le.
- Lorsque les réglages sont modifiés par la méthode qui suit, seul un utilisateur ayant ouvert une session en tant qu'administrateur peut effectuer les réglages.
  Sélectionnez l'icône du lecteur CD ou l'icône de B's CLiP sur la barre des tâches avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez [Propriétés] - [Page de paramétres B's CLiP].
- Assurez-vous d'avoir fermé B's Recorder avant de fermer la session dans Windows.

Windows 2000

- Si un support CD-R/RW de format B's CLiP est retiré pendant que son contenu est affiché dans Explorateur, il se peut que le contenu de ce support demeure affiché dans Explorateur même après le retrait du support. Cela n'a aucun effet sur le fonctionnement de l'ordinateur. L'affichage d'Explorateur sera actualisé lors de l'insertion d'un autre support CD-R/RW.

Windows XP

- N'utilisez pas la fonction Bascule rapide utilisateur.
  Si cette fonction est utilisée, n'apparaîtra plus sur la barre des tâches de l'utilisateur après la bascule. (Si cela se produit, quittez Windows et ouvrez une nouvelle session en tant qu'administrateur du système.)

F

Comment accéder au manuel en ligne

B's Recorder

Windows 2000 : Sélectionnez [Démarrer] - [Programmes] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [User's Manual].

Windows XP : Sélectionnez [démarrer] - [Tous les programmes] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [User's Manual].

B's CLiP

Windows 2000 : Sélectionnez [Démarrer] - [Programmes] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [User's Manual].

Windows XP : Sélectionnez [démarrer] - [Tous les programmes] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [User's Manual].

Informations

- Si B’s Recorder et B’s CLiP ne fonctionnent pas correctement, nous recommandons de lire tout d’abord attentivement le fichier d’aide en ligne décrivant les problèmes avec le contexte d’exploitation ou des opérations.
  Si vous ne pouvez toujours pas remédier au problème, prenez contact avec B.H.A (☞ décrit ci-dessos).
- **Sur les copies**
  <Pour la France>
  Panasonic rappelle que le logiciel B.H.A fourni avec le présent produit Panasonic est conçu pour vous aider à reproduire des œuvres dont vous êtes titulaires des droits d’auteur, ou pour lesquelles vous avez obtenu une autorisation auprès du titulaire des droits d’auteur. Dans le cas contraire, toute reproduction sera considérée comme une infraction à la législation sur les droits d’auteur et sera sanctionnée par des amendes ou le paiement de dédommagements.
  <Pour le Canada>
  Avant d’enregistrer du matériel sur un disque, s’assurer que l’enregistrement n’enfreint pas de droits de propriété intellectuelle.
  Il est illégal de copier des disques compacts audio pour un usage autre que strictement personnel.
  Lors de la réalisation d’une copie de sauvegarde d’un logiciel, s’assurer de ne pas déroger aux droits d’auteur sur le produit.

F

SERVICE D’INFORMATION

Veuillez adresser toute demande d’information sur B’s Recorder et B’s CLiP à la firme B.H.A.

URL: http://www.bhacorp.com/
http://www.bha.co.jp/ (Japonais)

Zone	Langues	Courrier électronique
États-Unis/Canada/Australie	Anglais, Français (Canada)	winntsupport@bhacorp.com
Europe	Anglais, Allemand, Français	eurosupport@bhacorp.com
Asie	Chinois	asiasupport@bhacorp.com

日本語

B’s Recorder / B’s CLiP

「B’s Recorder GOLD5」(以降「B’s Recorder」と記載)および「B’s CLiP」は、株式会社ビー・エイチ・エーによって開発されたCD・DVDライティングソフトウェアです。
ここでは、「B’s Recorder」および「B’s CLiP」の概要、インストールのしかた、オンラインヘルプの見かたなどについて説明しています。使い方について詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。(☞16ページ)

B’s Recorder および B’s CLiP は、株式会社ビー・エイチ・エーの登録商標です。

● 使用できるメディア

- CD-R*1 (1回だけ書き込み可能なCDメディア)
- CD-RW (書き込みおよび消去可能なCDメディア)

*1 B’s Recorderでのみ使用できます。B’s CLiPでは使用できません。

インストールの前に

Windows 2000

Adaptec CD-Burning Plug-inをアンインストールしてください。

1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]を選ぶ。
2 [Windows Media Player 7]-[変更/削除]を選ぶ。
3 [Remove Windows Media components]を選んで[次へ]を選ぶ。
4 コンポーネントの一覧から[Adaptec CD-Burning Plug-in]を選び、[次へ]を選ぶ。
5 [Windows Media setup is now ready to uninstall] というメッセージが表示されたら、[次へ]を選ぶ。
6 [完了]を選んでコンピューターを再起動する。

Windows XP

[スタート]-[マイコンピュータ]で [(X:)]*2 を右ボタンで選んで[プロパティ] - [書き込み]を選び、[このドライブでCD書き込みを有効にする]のチェックマークを外してください。
(新しくユーザーを追加するごとに、[このドライブでCD書き込みを有効にする]のチェックマークを外してください。)

*2「X」はドライブ文字です。コンピューターの使用状況にあわせて変更してください。

お知らせ

コンピューターによっては、ソフトをインストールする前に、準備が必要な場合があります。インストールの前に、必ずコンピューターの取扱説明書や操作マニュアルをお読みください。

J

インストールのしかた

お願い

- 「B's Recorder」および「B's CLiP」のセットアッププログラムを起動する前に、他のすべてのアプリケーションソフトを終了してください。
- Administratorまたはコンピューターの管理者の権限でログオンしてください。
- シリアル番号を紛失しないようにしてください。

① 「B's Recorder」のインストールCDをドライブにセットする。
[B.H.A setup launcher] 画面が表示されます。（ディスクを認識するまでに少し時間がかかります。）自動的に[B.H.A setup launcher] の画面が表示されなかった場合は、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選び、[X:¥Setuputil.exe]*と入力して[OK]を選んでください。
Windows 2000
メッセージが表示されたら、[OK]を選んでください。

② [B's Recorder GOLD5]を選び、画面の指示に従う。
インストール操作の間に、シリアル番号を入力する指示があります。シールとディスクに書かれたシリアル番号を入力してください。

③ インストールが終了したら、[はい、ただちにコンピュータを再起動します]を選んで [完了]を選ぶ。コンピューターが再起動します。

④ [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選び、[X:¥Setuputil.exe]*と入力して[OK]を選ぶ。
[B.H.A setup launcher] 画面が表示されます。
Windows 2000
メッセージが表示されたら、[OK]を選んでください。

⑤ [B's CLiP]を選び、画面の指示に従う。
インストール操作の間に、シリアル番号を入力する指示があります。シールとディスクに書かれたシリアル番号を入力してください。

⑥ インストールが終了したら、[はい、ただちにコンピュータを再起動します]を選んで [完了]を選ぶ。コンピューターが再起動します。

* 「X」はドライブ文字です。コンピューターの使用状況にあわせて変更してください。

J

お願い

- タスクトレイにアイコン( )が表示されているときは、ドライブの取り出しボタンを押しても、ディスクを取り出すことができません。この場合、ディスクを取り出すには、アイコンを右ボタンで選び、[取り出し]を選んでください。上記以外の方法でディスクを取り出さないでください。
- B's CLiPでディスクをフォーマットする場合、 または を右ボタンで選び、[フォーマット]を選んでください。[マイコンピュータ]を選ばないでください。ディスクをフォーマットした後、使用する前にディスクを取り出し、入れ直してください。
- タスクバーのB's CLiPアイコンまたはCDドライブのアイコンを右ボタンで選び、[プロパティ] - [B's CLiP Page設定]を選んで設定を変更する場合、Administratorまたはコンピューターの管理者の権限を持つユーザーでのみ変更できます。
- Windowsをログオフする前に、必ずB's Recorderを終了してください。

Windows 2000

- B's CLiPフォーマットのCD-R/RWメディアをエクスプローラで表示した状態でそのメディアを取り出すと、エクスプローラにそのメディアの内容が表示されたままになることがありますが、使用上問題はありません。別のCD-R/RWメディアを入れるとエクスプローラの表示は更新されます。

Windows XP

- ユーザーの簡易切り替え機能を使用しないでください。使用すると、切り替え後のユーザーのタスクトレイに が表示されなくなります。（その場合は、Windowsをログオフして元のユーザーに戻ってください。）

オンラインヘルプの見かた

● B’s Recorder

Windows 2000

[スタート]-[プログラム]-[B.H.A]**-**[B’s Recorder GOLD5]**-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。**

Windows XP

[スタート]-[すべてのプログラム]-[B.H.A]**-**[B’s Recorder GOLD5]**-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。**

● B’s CLiP

Windows 2000

[スタート]-[プログラム]-[B.H.A]**-**[B’s CLiP]**-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。**

Windows XP

[スタート]-[すべてのプログラム]-[B.H.A]**-**[B’s CLiP]**-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。**

J

お知らせ

- 「B’s Recorder」および「B’s CLiP」が正常に動作しない場合、動作環境、オペレーションについての疑問点がございましたら、まずオンラインヘルプを十分にご覧ください。
  それでも解決しない場合は、株式会社ビー・エイチ・エー（☞下記）にご連絡ください。
- 複製について
  映像・音楽などの著作物の複製は、個人的または家庭内で使用する以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

サポート情報

「B’s Recorder」および「B’s CLiP」については、株式会社ビー・エイチ・エーにお問い合わせください。
URL: http://www.bha.co.jp/

J

Printed in Japan

FJ0303-1043

DFQX5391ZA